【PRB-MBB101C97-M 取扱説明書】

○ **本製品は下記ボードと組み合せてお使いください。**

- **コネクタボード** PX-CN101-M (PX-ICE101C/D **と接続時のみ使用**) **または**
  PRB-CN5-101(2) (PX-ICE101C/E **と接続時のみ使用**)
- MBB **ボード** PRB-MBB101C97-M
- **アダプタボード** PRB-ADP101-48-M
- **ダミーボード** PRB-DMY101C97-M

※ICE **単体動作時はダミーボードを、ターゲット接続時はアダプタボードを接続します。**

○ **本製品には** MN101C97 **のマスクオプションスイッチが実装されています。**

表 1 オプションスイッチ設定

OP 番号	ON 時	OFF 時
OP0	**リセット解除後** **低速発振スタート**	**リセット解除後** **高速発振スタート**
OP1	**リセット解除時** fs=1/2 **分周、発振安定待ち** fs/14	**リセット解除時** fs=1/64 **分周、発振安定待ち** fs/5
OP2	**未 使 用**	
OP3	**未 使 用**	
OP4	**未 使 用**	
OP5	**未 使 用**	



図 1 オプションスイッチ

《 ICE **単体起動時** 》 《 **ターゲット接続時** 》



図 2 PX-ICE101C/E 使用時の構成

《 ICE 単体起動時 》



《 ターゲット接続時 》



図 3　PX-ICE101C/E-Advance 使用時の構成

《 ICE 単体起動時 》



《 ターゲット接続時 》



図 4　PX-ICE101C/E-Lite 使用時の構成